SV-SINCRO PROGRESIVA

2+2 Hojas SIN MANO


07 2019


038060624

Poligono Industrial Foradada - 08580 - Sant Quirze de Besora (Barcelona)
Telf. 34-93.852.92.23, Fax.34-93.852.91.59
Export. Telf. 34-93.852.96.15, Fax.34-93.852.91.76
e-mail: saheco@saheco.com
web: www.saheco.com
















GRUPO TORREMAT

MAX. 90 kg.







A RELLENAR
to be filed / boucher A=H-96 G=H-74

10116					
a		8	i		1
b		1	j		1
c		1	k		1
d		1	l		1
e		1	m		2
f		1	n		1
g		1	o		3
h		2	p		4
v		2	q		4
			r		4
			s		2
			t		1
			u		3

ENRASADO / Leveled / Arasé



SOLAPADO / Overlap / Sournois



C = D = Puerta exterior / exterior door / porte extérieure
B = G = Puerta interior / interior door / porte intérieure
F = Hoja fija / fixed sheet / panneau fixe

3


Formula
ENRASADO / Leveled / Arasé


B = G
C = G
D = G
F = G+30


$L = P - 2F$

$G = \frac{P+120}{6}$

A = H - 96
TC = L
TL = P







4


Formula
SOLAPADO / Overlap / Sournois


B = G
C = D
D = G + S
F = G+30


$L = P - 2F$


$G = \frac{P+120-2S}{6}$

A = H - 96
TC = L
TL = P












5 MONTAJE PERFILERIA
Profile assembly
Assemblage profil




6




7




8




9



10




11




GRUESOS + FRENOS + ROLDANAS
Thik + Brakes + Roller
Epais + Frein + Roller


12




13




14




15




16






M6X10
M6X18




M6X16
M6X22


17




18 POSICIóN PINZAS EN HOJAS
Clamps situation on sheets
Situation pinces dans les portes




19




20 MONTAJE CORREA
Belt assembly
Montage de cinturón




21 MONTAJE PUERTA
Sheet assembly
Montage de panneau




22




23 FIJACIÓN DE FRENOS
Brake assembly
Montage de frain



24 MONTAJE GUIADORES INFERIORES
Botton guiders assembly / Montage de guide inférieur






GUIADOR IZQ. PARA VIDRIO 8mm
Left Guider for 8mm glass
Guider gauche pour le verre 8mm

GUIADOR IZQ. PARA VIDRIO 10-12mm
Left Guider for 10-12mm glass
Guider gauche pour le verre 10-12mm


GUIADOR DCHO. PARA VIDRIO 8mm
Right Guider for 8mm glass
Guider droite pour le verre 8mm

GUIADOR DCHO. PARA VIDRIO 10-12mm
Right Guider for 10-12mm glass
Guider droite pour le verre 10-12mm


25




26




27




28








29




30 MONTAJE CORREA LARGA
Long belt assembly
Montage de cinturón longue











37




38




39


40



41



SECCIÓN TRANSVERSAL (SIN TAPA EMBELLECEDORA)
Cross-section (without trim cover)
Section transversale (no coverture garniture)



A=H-93