saheco


SV-I120 SINCRO

Junio 2011


Poligono Industrial Foradada - 08580 - Sant Quirze de Besora (Barcelona)
Telf. 34-93.852.92.23, Fax.34-93.852.91.59
e-mail: saheco@saheco.com/export.@saheco.com
web: www.saheco.com





GRUP TORREMAT

8422204821342





1



z		2	v		4	s		1
y		2	u		2	q		2
x		2	t		2	r		1
w		4						

2







10-12 mm

038060197


Made in Spain







$$A = H + (40\text{-}10)$$

MECANIZADO DE HOJAS \ SHEET MECHANIZED \ MÉCANISÉ DES PANNEAU









FORMULARIO CALCULO DISTANCIA ENTRE SOPORTES Y LONGITUD TUBO

FORM CALCULATION DISTANCES BETWEEN SUPPORTS AND LENGTH TUBE


FORMULAIRE CALCUL ÉLOIGNE ENTRE DES SUPPORTS ET DE LA LONGUEUR TUBE






MONTAJE PARED CON SOPORTE PARED VISIBLE
WALL ASSEMBLY WITH VISIBLE WALL SUPPORT /
MONTAGE EN MUR AVEC SUPPORT MUR VISIBLE


6



7




8




(6-7) (8) **NUMERO ACCION MONTAJE**
ASSEMBLY ACTION NUMBER
MONTAGE ACTION NUMERO

9




COLOCACIÓN FRENOS Y RUEDAS RETORNO EN LA BARRA
PLACEMENT BRAKES AND WHEELS BACK ON THE BAR /
PLACEMENT ET LES FREINS DES ROUES ARRIÈRE SUR LA BARRE


10




11



12




13



(13) **NUMERO ACCION MONTAJE**
ASSEMBLY ACTION NUMBER
MONTAGE ACTION NUMERO


14




MONTAJE ROLDANAS Y TOPE INFERIOR INTERIOR


WASHERS AND CAP ASSEMBLY INSIDE BOTTOM
RENDELLES ET L'ASSEMBLAGE DE LA PAC À L'INTÉRIEUR EN BAS

15






17




18




COLOCACIÓN HOJAS
POSITIONING PANELS
POSITIONNEMENT DES PANNEAUX

19




20




COLOCACION Y FIJACION CABLE
POSITIONING AND FIXATION CABLE
MISE EN PLACE ET FIXATION CÂBLEE

21




22




TENSIONAR CABLE \ TENSE CABLE \ METTRE SOUS TENSION CÂBLE


23





24



COLOCACION Y FIJACION GUIADOR INFERIOR
PLACEMENT AND FIXATION GUIDER INFERIOR
INFÉRIEURE DE PLACEMENT ET LA FIXATION DIRECTEURS









25


POSICIONAMENTO TOPES FRENOS
POSITION STOP BRAKES
MISE EN PLACE LIMITE FREIN AVEC


26




W










27

J




COLOCACION Y POSICION TOPES INTERIORES EXTERNOS


INTERNAL PLACEMENT AND EXTERNAL POSITION STOPS

PLACEMENT INTERNE ET LA POSITION EXTERIEURE ARRETS


28



29





VISTA FRONTAL
DETALLE C




DISTANCIA DE SEGURIDAD RECOMENDADA
RECOMENDED SAFE DISTANCE
DISTANCE DE SECURITÉ RECOMMANDÉS

MONTAJE VIDRIO CON SOPORTE VIDRIO VISIBLE
GLASS ASSEMBLY WITH VISIBLE GLASS SUPPORT /
MONTAGE DE VERRE AVEC SUPPORT VERRE VISIBLE











A = H + (40-10)


MECANIZADO DE HOJAS \ SHEET MECHANIZED \ MÉCNISÉ DES PANNEAU













F MECANIZADO
MECHANIZED
MÉCANISÉ


FORMULARIO CALCULO DISTANCIA ENTRE SOPORTES Y LONGITUD TUBO

FORM CALCULATION DISTANCES BETWEEN SUPPORTS AND LENGTH TUBE


FORMULAIRE CALCUL ÉLOIGNE ENTRE DES SUPPORTS ET DE LA LONGUEUR TUBE









SOPORTE TECHO
CEILING SUPORT
SUPPORT DE PLAFOND




34




35







36



37




38




39

40




MONTAJE PARED CON SOPORTE PARED OCULTO
WALL ASSEMBLY WITH HIDDEN WALL SUPPORT /
MONTAGE EN MUR AVEC SUPPORT MUR OCCULTE

41




42


43




44




45




46




47




48




49



50




51



A = H + (40-10)

MECANIZADO DE HOJAS \ SHEET MECHANIZED \ MÉCNISÉ DES PANNEAU


52





FORMULARIO CALCULO DISTANCIA ENTRE SOPORTES Y LONGITUD TUBO

FORM CALCULATION DISTANCES BETWEEN SUPPORTS AND LENGTH TUBE

FORMULAIRE CALCUL ÉLOIGNE ENTRE DES SUPPORTS ET DE LA LONGUEUR TUBE









MONTAJE VIDRIO CON SOPORTE VIDRIO OCULTO

GLASS ASSEMBLY WITH HIDDEN GLASS SUPPORT /
MONTAGE DE VERRE AVEC SUPPORT VERRE OCCULTE


54




55




56




57




58




59




60





61



62










A = H + (40-10)

MECANIZADO DE HOJAS \ SHEET MECHANIZED \ MÉCANISÉ DES PANNEAU










F MECANIZADO
MECHANIZED
MÉCANISÉ


FORMULARIO DISTANCIA ENTRE SOPORTE Y LONGITUD TUBO
FORM DISTANCES BETWEEN SUPPORT AND TUBE LENGTH
TUBEFORMULAIRE ÉLOIGNE ENTRE SUPPORT ET TUBE DE LONGUEUR









SOPORTE TECHO
CEILING SUPORT
SUPPORT DE PLAFOND




66




67







68




69




70




71



72



73



74

