SV-X70
SHOWER KIT

Poligono Industrial Foradada - 08580 - Sant Quirze de Besora (Barcelona)
Telf. 34-93.852.92.23, Fax.34-93.852.91.59
Export. Telf. 34-93.852.96.15, Fax.34-93.852.91.76
e-mail: saheco@saheco.com - web: www.saheco.com









MADE IN E.U.


GRUPO TORREMAT


MAX 70 kg

ENERO 2017
038060590

SHOWER 180º

z		1
y		1
x		1
v		1
s		1
r		1
t	 IZQUIERDA Left	u 1
	 DERECHA Right	1







A= H-43mm


F= H-70mm

CALCULO ANCHO VIDRIO / Glass width calculation / Calcul de largeur de verre







1




2




INSTALACIÓN ENRASADA / Leveled assembly / Mountage arasé




3a



INSTALACIÓN SOLAPADA / Overlap assembly / Mountage sournois



3b




4




5




6




MONTAJE PINZAS / Clamps assembly / Assemblage phces




7




8




10




12



13




14




15

IMPORTANT!


*EL ACTIVADOR EN FORMA DE "T" DEBE CARGARSE TAL COMO SE MUESTRA PARA QUE FUNCIONE CORRECTAMENTE
*T-Shape activator have to be loaded as shown to work correctly





9




11











17




19

20





22



24


16






18


ANTIDESCARRILAMIENTO / Anti-derailment / Anti-derailleement







21








23





25

INSTALATION WITH 90º KIT LEFT OR RIGHT (Not included with Kit)						SHOWER 90º
ⓜ	ⓝ	ⓚ	ⓙ	ⓗ	ⓕ	
						
1	1	1	1	1	1	

INSTALATION WITH 90º KIT LEFT + RIGHT (Not included with Kit)						SHOWER 90º
ⓜ	ⓝ	ⓚ	ⓙ	ⓗ	ⓕ	
						
2	2	2	2	1	1	







DETALLE A

G= H
G= H

